

# Автомобільний переговорний пристрій "СММ-АВТО-2Т"

## Інструкція з експлуатації.

### Призначення виробу:

Симплексний переговорний пристрій «СММ-АВТО-2Т» застосовується в місцях, де неможливе пряме спілкування.

Прикладами таких місць є автомобілі з роздільним кузовними об'ємами: кабіна-кунг, салон-місце водія, фургон-кабіна, авто «швидка допомога», інкасаторський автомобіль і т.і.

### Особливості виробу:

- Симплексний гучномовний зв'язок;
  - Металеві корпуси блоків;
  - Регулювання гучності на блоці оператора;
  - Регулювання чутливості мікрофону оператора;
  - Виносні мікрофони - «тангента» на обох блоках;
  - Можливість зв'язку при відсутності «тангент»;
- Кнопка підключення мікрофона оператора і абонента (Мікрофон);  
Кнопка "Вкл. / Відкл." (Живлення).

Назва	Значення
Виробник	Кварц-зв'язок, Україна
Тип	Переговорний пристрій гучного зв'язку "кабіна-кунг"
Схема підключення	4-х провідна
Максимальна довжина лінії, м	20
Індивідуальні можливості	Виносні мікрофони + вбудовані
Смуга пропускання панелі оператора, Гц	250-4800
Смуга пропускання панелі абонента, Гц	300-4800
Вихідна потужність панелі оператора і абонента, Вт	1
Живлення блоку оператора	DC12V /24
Живлення панелі	від блоку оператора
Загальне споживання в черговому режимі мА	3
Загальне споживання в робочому режимі мА	160
Регулювання гучності блоку оператора	на блоці оператора
Регулювання гучності панелі абонента	на блоці оператора
Габарити панелі оператора и абонента, мм	120x66x40
Діапазон робочих температур блоку оператора і панелі абонента	-20...+50°С

### Підключення:

Блок оператора підключається до блоку клієнта 4-жильним кабелем. Виносний мікрофон




оператора і абонента вклочається в спеціальне гніздо на верхній стінці блоків. Дублюючі вбудовані мікрофони в обох блоках, забезпечують можливість ведення переговорів без підключення виносних мікрофонів - «тангента».

### Органи управління:

На блоці оператора знаходяться кнопки управління: кнопка вкл / видкл живлення(на передній стінці блоку оператора), кнопка вкл / видкл мікрофона (див. Малюнок 1). При віджатою кнопці

включення живлення зв'язок відключений.

**Тангента:** мікрофон-маніпулятор з кнопкою вкл. мікрофона оператора



Малюнок 1.

### **Налаштування пристрою:**


Налаштування пристрою здійснюють після остаточного встановлення блоків на місця.

Налаштування полягає в регулюванні гучності звуку на блоці клієнта і оператора при відсутності самозбудження (свисту). Встановлення гучності виконується резисторами розташованими на бічній стінці блоку оператора (див. Малюнок 2).

### **Режими роботи пристрою:**

Для початку розмови необхідно включити живлення системи (вимикач на передній стінці блоку оператора «Живлення»).

Основний режим - пристрій працює в двосторонньому режимі зв'язку, користувач перемикає канал за допомогою кнопки "мікрофон" або кнопки тангенти. Порядок розмови: натиснув «размовляеш» відпустив «слухаєш».



Малюнок 2.

### **Гарантія виробника.**

Виробник гарантує нормальну роботу пристрою протягом 2 роки з моменту продажу на умовах вірного підключення.

При відмові пристрою в період гарантійного терміну з вини виробника покупець має право на безкоштовний ремонт або заміну пристрою.

### **Почуєць позбавляється гарантії:**

- при наявності механічних, термічних, хімічних пошкоджень друкованої плати та / або встановлених на ній компонентів
- при наявності пошкоджень викликаних попаданням будь-якої рідини всередину корпусу пристрою
- при наявності ознак самостійного ремонту, модифікацій схеми, пошкодженні гарантійних наклеюк.

У випадках які позначені раніше, а також після закінчення гарантійного терміну, ремонт виконується за рахунок покупця.

### **Комплект поставки:**

- Блок оператора з мікрофоном 1 шт.
- Блок клієнта з мікрофоном 1 шт.
- Інструкція з експлуатації 1 прим.

## **Гарантія.**

Дата продажу \_\_\_\_\_

ТОВ "Кварц-зв'язок"  
Тел/факс: (0472) 544952, 0673024832, 0506990698  
18000 м. Черкаси бул. Шевченка 242/1, к. 908  
E-mail: [telekvarz@uch.net](mailto:telekvarz@uch.net), kvzv97@gmail.com  
Сайт: <http://telekvarz.sells.com.ua>

**ТОВ“Кварц-зв’язок”**

**Автомобільний переговорний пристрій  
“СММ-АВТО-2Т”**

**Інструкція з експлуатації**



**м. Черкаси 2017**